

¿Ha Asegurado Sus Televisores, Muebles y Electrodomésticos?



Más de 130 niños menores de cinco años murieron y miles sufrieron lesiones en incidentes relacionados a caídas de televisores, muebles y electrodomésticos entre los años 2000 y el 2006.

La CPSC ofrece los siguientes consejos de seguridad sencillos y económicos para evitar estos peligros:

- Fije a la pared o ancle en el piso los tocadores o cómodas, los muebles para televisores, los armarios y las unidades de entretenimiento.
- Coloque los televisores en muebles estables, de baja altura y apropiados para su tamaño. Empuje el televisor lo más lejos posible del frente del mueble.
- Retire de la mesa para el televisor artículos como el control remoto y juguetes que tienen al niño a treparse sobre el mueble para alcanzarlos.
- Asegúrese de que las estufas independientes sean instaladas con soportes para evitar volcamientos.

El tomar unos momentos ahora para fijar y asegurar los televisores, muebles y electrodomésticos podría salvar la vida de su hijo más adelante.



Comisión para la Seguridad de Productos de Consumo de los Estados Unidos
CPSC hotline: 800-638-2772
and 800-638-8270 (TTY)



Inscríbese para recibir alertas de seguridad y afiches de la NSN gratuitamente visitando cpsc.gov

La Junta de Protección al Consumidor del Estado de Nueva York
Línea urgente de la CPB:
800-697-1220
www.nysconsumer.gov



NSND09D8DSP